



## **ATTENTIE**

Lees deze handleiding aandachtig voor ingebruikname van het product. Enkele veel voorkomende handelingen zullen worden uitgelegd. (Normaal zal het niet nodig zijn om alle onderstaande handelingen te verrichten bij ingebruikname.)

### **Installeren van de display-unit**

Bevestig de metalen beugel aan de display-unit met de 2 zwarte knoppen met schroefdraad.

U kunt het apparaat ophangen aan deze beugel. De lengte van de kabel is circa 2 meter.

Normaal gesproken is uw display na het aansluiten op het lichtnet nu gereed voor gebruik.

Indien het nog niet werkt, kan het mogelijk zijn dat er een reset moet plaatsvinden.

### **Het gebruik van het systeem:**

U laat het volgende getal verschijnen door op de 'next' knop op de afstandbediening te drukken.

U kunt sneller in de getallen omhoog springen door de 'next' knop ingedrukt te houden.

U kunt het getal nogmaals oproepen voor een verduidelijking, door éénmaal kort op de 'C' toets te drukken.

### **Resetten naar het getal '0' met knop op het display**

Door de toets 'CODE' op de achterkant van het display **kort** in te drukken, wordt de display gereset naar NUL.

Het scherm zal na de reset de instellingen weergeven.

1. het testen van de 7-segment cijfers (cijfer 88)
2. geluidstest
3. de huidige frequentie van het cijferdisplay (c0,c1,c2 ... c15,SL)
4. type visualisatie van de cijfers (f1,f2 ...f6)
5. type geluid bij de bediening van het display (s1,s2,s3,s4)
6. standby (t0: standby staat uit, t1: standby na 15 minuten)

### **Reset met de afstandsbediening de display-unit naar getal 0**

Houdt de 'C' knop op de afstandbediening ingedrukt, eerst zal het rode lampje gaan branden, daarna knipperen en daarna weer stoppen met knipperen. Wanneer het lampje is opgehouden met knipperen drukt u op de 'next' knop terwijl u de 'C' knop niet los laat.

Er zal een geluidssignaal (en een groen lampje op de afstandbediening) aangeven en dat het display weer naar 0 gaat.

## **Display reageert niet op de afstandbediening**

*Komt veel voor wanneer de 'C' knop bij het resetten (met de afstandsbediening) eerder wordt losgelaten dan dat de 'next' knop wordt ingedrukt. Of wanneer de 'code' knop op het display te lang is vastgehouden.*

Zie frequentie van de afstandbediening wijzigen / resetten naar C0.

## **Frequentie van de afstandbediening instellen/wijzigen**

*Indien het display storingen geeft (met bijvoorbeeld een ander apparaat in de omgeving) of niet goed reageert op de draadloze afstandbediening, kan het zijn dat u de draadloze frequentie moet wijzigen.*

Druk hiervoor de 'C' knop op de afstandbediening in en houd deze ingedrukt. Eerst zal het rode lampje gaan branden, daarna knipperen en daarna weer stoppen met knipperen. Wanneer u hierna de knop loslaat gaat het groene lampje langzaam knipperen. Tel het aantal keer dat het lampje oplicht, en wanneer deze een aantal keer geknipperd heeft drukt u op de 'next' toets (houd deze even ingedrukt).

Druk hierna op de 'code' knop op het display en houdt deze ingedrukt, het getal achter de letter 'C' zal veranderen. Laat deze los als het getal verschijnt dat gelijk is aan het aantal keer dat het groene lampje op de afstandbediening heeft geknipperd voordat u op de 'next' knop drukt.

(Voorbeeld: Het groene lampje op de afstandbediening knippert 3 keer, dan drukt u op 'next'. Nu moet het display op C3 worden ingesteld.)

## **De standaard frequentie C0 resetten**

De standaard frequentie C0 wordt weer op de afstandbediening ingesteld door bij het langzaam knipperende groene lampje '**niet**' op de Next knop te drukken maar te wachten tot het knipperen ophoudt.

*Dit is de makkelijkste manier van resetten van de afstandbediening, indien u geen aangepaste frequentie gebruikt.*

*De instelling 'SL' op het display is voor het gebruik van de afstandbediening met draad.*

## **Lege batterij in de afstandbediening**

Wanneer er geen lampje brandt op het moment dat u op de 'next' knop drukt, is de batterij van de afstandbediening mogelijk leeg.

## **Instellingen van de display unit wijzigen**

Door de 'code' knop op het display ingedrukt te houden komt u in het instellingen menu.

Na de hiervoor genoemde frequentie instellingen komen de volgende instellingsmogelijkheden:

## **Geluidsinstellingen wijzigen**

Het is mogelijk om het geluidssignaal te veranderen. Druk de 'code' knop op de display in en houdt deze ingedrukt. Het menu zal eerst door de getallen bladeren achter 'C' dan 'F', blijf de knop indrukken. U zult daarna

ook getallen in de 50 tegenkomen. Deze getallen zijn de verschillende geluidssignalen. Laat de knop los en test het geluid. Is het niet naar wens, herhaal bovenstaand proces en stel nu een ander getal in.

S1 (weergave als '51') t/m S3 (53) zijn de verschillende geluiden. S4 (54) is géén geluid.

### **Visualisatie wijzigen**

Om de weergave van de cijfers op het scherm te wijzigen houdt u dezelfde werkwijze aan als bij de geluidsinstellingen, maar nu stopt u bij een getal bij 'F'.

### **Standby modus wijzigen**

Om het scherm na 15 minuten op standby te laten springen, volgt u dezelfde werkwijze als de eerder genoemde instellingen, alleen laat u nu de knop los bij de nummers bij 'T'.

T0 is standby uit. T1 is standby na 15 minuten niet gebruiken van het apparaat.

Het scherm gaat weer aan wanneer u de afstandbediening gebruikt.