



Handleiding Minipoint afstandbediening met snoer.

Om de afstandbediening met draad te laten werken op de volgnummerklok, zal de klok op de code 'SL' moeten worden ingesteld.

Dit werkt op dezelfde manier als het instellen van de frequentie voor de draadloze afstandbediening. Druk de 'code/reset' knop op de bovenzijde van de volgnummerklok in, en houd deze vast.

De code SL komt na de cijfers (c1, c2, c3...), direct achter het getal 15.

Wanneer 'SL' in beeld komt, de knop direct loslaten.

De klok start nu weer op, en werkt met de afstandbediening aan het snoer. De draadloze afstandbediening reageert nu niet meer.

Wanneer u de draadloze afstandbediening weer wilt gebruiken, dient u de frequenties weer aan te passen (van SL naar c1, c2, c3...). Zie hiervoor de algemene handleiding voor het Minipoint volgnummersysteem.

Denk er aan dat u bij het verwijderen van de snoeren de lipjes aan de stekkers inknijpt.

Indien u hier niet bij kunt, kunt u deze voorzichtig met een platte schroevendraaier indrukken.

U kunt maximaal twee afstandbedieningen met draad aansluiten op één klok, of twee afstandbedieningen op een serie doorgekoppelde klokken.